



Monteringsinstruktion för Aktivitetsensor

 Page 2.
 Page 3.
 Page 4.



Montering:

Aktivitetssensorn monteras direkt under foderautomaten. Beroende på de olika foderautomaternas konstruktion får de olika monteringshål utnyttjas på bästa sätt. Plattans höjd över marken ska vara ca 10 cm.

Koppla ihop Aktivitetssensorn med FeedCon genom att koppla in Aktivitetssensorn på S2 ingångarna. Kablarna kan kopplas antingen till S2+ eller S2-.

Aktivera Aktivitetssensor i appen:

1. Välj den foderspridare du monterat Aktivitetssensor på.
2. Välj: Inställningar
3. Välj: Konfiguration
4. Aktivera Aktivitetssensor
5. Aktivera Fodersparläge (valfritt)

Aktivitetssensorn har också en fodersparfunktion så foderautomaten ger endast full fodergiva då vildsvinen har varit på foderplatsen. Sparar foder med Aktivitetssensorn om inte djuren varit på plats. Då ges endast en liten mängd foder.



Assembly instructions for Activity Sensor



Installation:

Activity sensor is mounted directly under the feeder. Depending on the different feeders the structure may be different on how to mount the activity sensor. The plate above ground must be 10 - 15 cm. (4 - 6 inches).

Connect the Activity Sensor with FeedCon by plugging in Activity Sensor in S2 inputs. The cables can optionally be connected to either S2+ or S2-.

Enable the Activity Sensor in the app:

1. Select the feeder on which the activity sensor is mounted on.
2. Select: Settings
3. Select: Configuration
4. Enable Activity Sensor
5. Enable then fodder save mode if you wish.

The activity sensor also has a Fodder Save mode with means that the feeder only gives full ration of food if the wild boars have been at the feeder. If not, the feeder only distributes a small amount of food.





Montageanleitung Aktivitätssensor

Page 1.
Page 2.



Montage:

Montieren Sie den Aktivitätssensor direkt unter dem Futterautomaten. Aufgrund der unterschiedlichen Bauweisen von Futterautomaten können Sie die Länge der Stange individuell anpassen. Die Bodenplatte sollte ca. 10 - 15 cm über dem Erdboden sein.

Schließen Sie den Aktivitätssensor an die S2-Anschlüsse Ihrer FeedCon-Box an. Die Kabel sind an S2+ oder S2- beliebig anschließbar (wahlfreie Polung).

Aktivieren Sie den Aktivitätssensor in der Nordic-Gamekeeper-App:

1. Wählen Sie den Futterautomaten, an dem Sie den Aktivitätssensor angebaut haben.
2. Wählen Sie in der Übersicht das Menü „Einstellungen“
3. Wählen Sie dort erneut „Einstellungen“
4. Aktivieren Sie die Einstellung „Aktivitätssensor“
5. Aktivieren Sie die Futtersparfunktion (wahlweise)

Der Aktivitätssensor bewirkt über die Futtersparfunktion, dass der Futterautomat nur eine volle Futtergabe gibt, wenn Wild an der Kirsung gewesen ist. Wenn kein Wild an der Kirsung war, sparen Sie durch den Aktivitätssensor Futter, da der Futterstreuer in diesem Fall nur eine geringe Futtermenge abgibt.



Instruction de montage pour Capteur d'activité animale



Montage :

Le capteur d'activité est monté directement sur l'agrainoir. En fonction des différents types d'agrainoirs, on utilise les différentes positions de montage de la meilleure façon. La hauteur de la plaque au-dessus du sol doit être d'environ 10 cm.

Connectez le capteur d'activité à FeedCon en branchant le capteur d'activité dans les entrées S2. Le câble marron et le câble bleu peuvent être connectés à S2 + ou S2- indifféremment.

Comment activer le capteur d'activité dans l'application:

1. Sélectionnez l'agrainoir sur lequel vous l'avez monté.
2. Sélectionnez : Paramètres
3. Sélectionnez : Configuration
4. Activez le capteur d'activité
5. Activez ensuite le mode économie de distribution si vous le souhaitez.

Le capteur d'activité a aussi une fonction pour économiser le maïs de sorte que l'agrainoir distribue seulement une pleine distribution programmée quand les sangliers ont été sur le lieu de l'agrainoir durant les précédentes 24h. Si les animaux n'y ont pas été, seulement une petite quantité sera distribuée.

